



INSTRUCTIONS—INSTRUCCIONES—CONSIGNES

APPLICATION: 2007-2012 CHEVROLET SILVERADO / GMC SIERRA REGULAR CAB
 PART NUMBER: 21-1400,21-1405, 23-1400, 23-1405, 23-71400

AUTOMOTIVE PRODUCTS, INC.

ITEM	QUANTITY	DESCRIPTION	TOOLS NEEDED
1	2	SIDE BARS	9/16" SOCKET AND RATCHET
2,3	2	FRONT MOUNTING BRACKETS (2) DRIVERS SIDE, (3) PASSENGER SIDE	9/16" WRENCH
4	2	REAR MOUNTING BRACKETS	TORQUE WRENCH
5	4	1/2" X 2" HEX HEAD BOLTS	
6	4	1/2" LOCK WASHERS	
7	4	1/2" FLAT WASHERS	

ARTÍCULO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	HERRAMIENTA NECESARIA
1	2	ESTRIBOS	DADO DE 9/16" Y MATRACA
2,3	2	SOPORTES DE MONTAJE DELANTEROS (2) LADO DEL CONDUCTOR, (3) LADO DEL PASAJERO	LLAVE DE 9/16"
4	2	SOPORTES DE MONTAJE TRASEROS	LLAVE DE TORSIÓN
5	4	PERNOS DE CABEZA DE AOJO DE 1/2" X 2"	
6	4	RONDANAS DE FIJACIÓN DE 1/2"	
7	4	RONDANAS PLANAS DE 1/2"	

ARTICLE	QUANTITE	CONTENU	OUTILS NECESSAIRES
1	2	BARRES LATERALES	9/16" DOUILLE ET CLIQUET
2,3	2	SUPPORTS DE MONTAGE AVANT (2) COTE CONDUCTEUR, (3) COTE PASSAGER	9/16" CLE
4	2	SUPPORTS DE MONTAGE ARRIERE	CLE DYNAMOMETRIQUE
5	4	1/2" X 2" BOULONS A TETE HEXAGONALE	
6	4	1/2" RONDELLES-FREIN	
7	4	1/2" RONDELLES PLATES	



Westin Automotive Products, Inc.
 5200 N. Irwindale Ave. Ste 220
 Irwindale, Ca 91706

Thank You for choosing Westin products
 For additional installation assistance please call
 Customer Service (800)793-7846 www.westinautomotive.com

IMPORTANT ALERT: GM uses a very strong thread-locking compound on all body bolts. Use of an air assisted impact ratchet WILL cause damage to the threads on factory body mount bolts and the internal nut assembly because of this thread locking compound.

We only recommend the use of hand tools to slowly remove and reinstall body mount bolts on all GM vehicles.

PROCEDURE:

CRITICAL INFORMATION: If during the removal process, it becomes increasingly difficult to unscrew the body mount bolt with hand tools, tighten the bolt several rotations to clear the thread locking compound from the threads, then reverse direction and continue to unscrew until the body mount bolt is out. Repeat this process as necessary on all GM body mount bolts. Use of an appropriate anti-seize compound is highly recommended for re-installation. Tighten body mount bolt to factory torque specifications for your particular model year.





INSTRUCTIONS—INSTRUCCIONES—CONSIGNES

APPLICATION: 2007-2012 CHEVROLET SILVERADO / GMC SIERRA REGULAR CAB
PART NUMBER: 21-1400,21-1405, 23-1400, 23-1405, 23-71400

1. Remove contents from box, verify all parts are present and free from damage. Carefully read and understand all instructions before attempting installation.
 2. From underside of vehicle, remove the driver side body mounts bolts.
 3. Determine driver/left and passenger /right Mounting Brackets. Attach driver/left front Mounting Bracket by partially threading back the factory body mount bolt (Figure 1 & 2). Repeat this step for driver rear Mounting Bracket.
 4. Position driver/left Sidebar onto Mounting Brackets. Attach Sidebar to Mounting Brackets by using the included (2) ½" x 2" Hex Head Bolts, (2) ½" Lock Washers, and (2) ½" Flat Washers. Do not tighten at this time.
 5. Level and adjust sidebar, and then tighten all hardware at this time
 6. Torque all 1/2" hardware to 55 ft lbs
- (On heavy duty models, it may be required to attach mounting brackets to opposing side of the vehicle to complete installation.)

1. Saque todos los contenidos de la caja, verifique que todas las piezas estén presentes y libres de daños. Lea cuidadosamente y entienda las instrucciones antes de intentar la instalación.
 2. Quite los pernos del montaje de la carrocería de lado del conductor de la superficie inferior del vehículo.
 3. Defina los soportes de montaje para el lado del conductor/izquierdo y lado del pasajero/derecho. Cuelgue el soporte de montaje del lado del conductor/izquierdo enroscando parcialmente de nuevo el perno de fábrica del montaje de la carrocería (Figura 1 & 2). Repita este paso para el soporte de montaje trasero de lado del conductor.
 4. Coloque el estribo al los soportes de montaje de lado del conductor/izquierdo. Sujete el estribo a los soportes de montaje utilizando (2) pernos de cabeza de ojo de ½" x 2", (2) rondanas de fijación de ½", y (2) rondanas planas de ½" incluidas. No apriete en este momento.
 5. Nivele y ajuste el estribo, y apriete toda la armazón en este momento.
 6. Torsione toda la armazón de 1/2" a 55 ft lbs
- (En los modelos de resistencia pesada, talvés se requiera sujetar soportes de montaje al lado opuesto del vehículo para terminar la instalació.)

1. Retirer le contenu de la boîte. Vérifier que toutes les pièces soient présentes et qu'il n'y ait eu aucun dommage. Lire soigneusement et comprendre les instructions avant de commencer l'installation.
 2. Depuis le dessous du véhicule, retirer les boulons de fixation du châssis côté conducteur.
 3. Déterminer les supports de montage conducteur/gauche et passager/droit. Accrocher le support de montage avant conducteur/gauche en filetant partiellement le boulon d'origine de fixation du châssis (Figure 1 et 2). Répéter cette étape pour le support de montage arrière conducteur.
 4. Positionner la barre latérale conducteur/gauche sur les supports de montage. Fixer la barre latérale aux supports de montage en utilisant (2) ½ "X 2" boulons à tête hexagonale, (2) ½ " rondelles-frein et (2) ½" rondelles plates. Ne pas serrer à cet instant.
 5. Mettre à niveau et ajuster la barre latérale, puis serrer tout le matériel à cet instant.
 6. Serrer à la clé dynamométrique tout le matériel 1/2" à 55 ft lbs
- (Sur les modèles poids lourd, il peut être nécessaire de fixer les supports de montage au côté opposé du véhicule pour terminer l'installation.)



INSTRUCTIONS—INSTRUCCIONES—CONSIGNES

APPLICATION: 2007-2012 CHEVROLET SILVERADO / GMC SIERRA REGULAR CAB
PART NUMBER: 21-1400, 21-1405, 23-1400, 23-1405, 23-71400

